

APE用ULTRAクラッチカバーを100cc系のエンジンに装着されている方、これから装着しようとされる方へ

すでに取付説明書には記載されていますが、下記の商品、当社製APE系ULTRAクラッチKITもしくはオイルクーラーフルKITに付属しているゴム製のプラグは必ず、「**クランクケース側プラグ取付部の確実な脱脂**」と「**瞬間接着剤を使用**」での取付を行ってください。(図1参照)

脱脂や接着が十分でないと、高負荷時にプラグが油圧に押され、シリンダーヘッドへ通じるオリフィス(オイル通路)をふさいでしまい、結果、シリンダーヘッドにオイルが回らず、**焼きつく恐れ**があります。(図2参照)
また、定期的なプラグの点検を忘れずに行ってください。

●対象商品

- 307-1122200 クラッチカバー
- 330-1413210 スーパーオイルクーラーフルKIT APE50/100用
- 330-1135210 スーパーオイルクーラーフルKIT XRE50/100モタード用
- 330-1418210 スーパーオイルクーラーフルKIT NSF100用
- 330-1122210 オイルクーラーフルKIT APE50/100用

※現行品はプラグ形状を変更し、プラグ移動がしにくい形状となっていますが、同様にクランクケースの脱脂と接着材の使用を行ってください。

※この注意事項は100ccベースのクランクケースに装着する場合のみです。
50ccベースのクランクケースの場合はプラグの装着は必要ありません。

100ccエンジンに当社製ULTRAクラッチカバーを装着する際の注意

