

KITACO ショックアプソーバー

商品コード	(レッド) 520-1087120	(イエロー) 520-1087130	(ブラック) 520-1087150	(メッキ) 520-1087190
適合車種	リトルカブ	C50/AA01	スーパーカブ 70	C70
	スーパーカブ 50	C50/AA01	スーパーカブ 90	HA02
			スーパーカブ 110	JA07
備考	○自由長：330mm ○カム式 5段階プリロード調整 ○2本 1SET			

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)


- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
 - 組み付け不良等によるパーツの破損、それに伴う事故等については、全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
 - 装着後、ノーマリアシックと比べ、操縦安定性が変わりますので、慎重な運転を心がけて下さい。
 - 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
 - エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
 - 記載されていない追加加工や改造、不正な取付、所定の位置以外の取付はしないで下さい。破損、事故の原因にもなります。
 - お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。

取付手順

※再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。

- 1) メンテナンススタンドを使用して車体を確実に支えます。
 - 2) カバー類等を必要に応じて取り外します。
 - 3) ノーマリアシックを取り外し、当社製リアシックを装着します。
- ※プリロード調整のカム穴位置の回転方向を考慮しながら、装着して下さい。装着方向によっては、カムを回せない場合がありますのでご注意ください。
- 5) 各部の調整を行い、ぐらつき等はないか確認してから走行して下さい。

各部の機構説明・組付け時の注意事項



製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが万一、製造上の原因による品質不良があった場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

220113



株式会社キタコ

〒577-0015
 大阪市長田 3-8-13
 TEL.06-6783-5311 (代)
 FAX.06-6782-0740